

Внимание!!! Гарантия на багажники Lux представляется только при наличии правильно заполненного гарантийного талона.

Сборка

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- Внимательно изучите инструкцию перед использованием багажника. При сборке багажника точно следуйте инструкции.
- При каждой установке багажника, обязательно следует проверять надежность его крепления. Попробуйте сдвинуть или сорвать багажник с крыши, попытайтесь сорвать крепления с закраины крыши. Если багажник двигается, следует надежно закрепить его. Регулярно проверяйте надежность крепления багажника.
- Не разрешается вносить изменения в конструкцию багажника.

Размещение и перевозка груза




- Проверьте максимально допустимую нагрузку у производителя автомобиля. При загрузке багажника помните, что нагрузка складывается из массы багажника и массы груза. Не разрешается превышать максимально допустимую нагрузку на крышу автомобиля, при этом не разрешается превышать и максимально допустимую массу груза, указанную в инструкции.
- Располагайте центр тяжести груза как можно ниже. Равномерно распределяйте груз по багажнику.
- При перевозке длинномерных грузов, закрепляйте их на багажнике, спереди и сзади. При перевозке длинномерных грузов расстояние между поперечными дугами должно быть не менее 600 мм.
- Лыжи следует перевозить носками назад.
- Перед перевозкой следует снять легкоъемные предметы.
- Вещи имеющие замок – запереть.
- Груз при перевозке должен быть надежно закреплен. Периодически останавливаясь, проверяйте надежность крепления груза.
- Соблюдайте скоростной режим. При перевозке учитывайте специфику перевозимого груза и особенности дороги.
- Помните – общая высота автомобиля с грузом увеличивается.

* Хранить багажник следует в сухом месте, резьбовые соединения периодически рекомендуется смазывать.




Внимание! Лыжное крепление LUX YETI устанавливаются только в Т-слот. Для установки крепления на прямоугольные поперечины необходим комплект переходников.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ




3-4 оборота




2

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

3




4



3



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

5




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


Доп. опция для установки на прямоугольные поперечины




1





2



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



3



4

